
Masseschraube für lackierte Elemente

Die Schrauben gewährleisten einen guten Metall-zu-Metall-Kontakt auf lackierten Flächen. Es ist darauf zu achten, dass ausschließlich die vorgeschriebenen Masseschrauben verwendet werden.

Bei Verwendung konventioneller Schrauben ist der Massekontakt auf lackierten Flächen möglicherweise unzureichend.

⚠ VORSICHT:

Bei Verwendung in Aluminiumblöcken beschädigen diese Schrauben die im Block befindliche Bohrung.

Die Schrauben sind keinesfalls in Aluminiumblöcken zu verwenden.

ZUR BEACHTUNG:

Dieser Schraubentyp wird nicht am Motorblock, am Getriebegehäuse oder an der Lenksäulenhalterung (unlackiert) verwendet.

Die Schraube ist an der Lack-Einkerbung (1) auf dem Gewinde zu erkennen.

